

**Montagebeispiel einer Trinkwasserentkeimung,  
z.B. Privatquelle mit bakteriologischen Belastungen**



Dosierventil mit Kugelrückschlag zur Impfung der Javellösung

Wassermesser mit Impulsgeber Abstand 1 Liter

Dosierpumpe zur Dosierung der Javellösung gesteuert vom Wassermesser

Schmutz-Vorfilter

Aktivkohle-Filter zur Eliminierung des Javels

Vorratsbehälter für Javellösung

- 1 = Eingangsschieber
- 2 = Umgehungsschieber
- 3 = Ausgangsschieber
- 4 = Impulskabel Dosierpumpe-Wassermesser
- 5 = Dosierleitung